

電子レンジの 発煙・発火にご注意ください！



冷めた食べ物を温めたり、蒸し料理を作ったり…など、私たちの生活に身近な電子レンジですが国民生活センターへ「レンジ庫内から火花が出た」「野菜を加熱中に野菜から火が出た」など、電子レンジの発煙・発火に関する相談が多数寄せられています。

事例①

10年前に購入した電子レンジで餅をやわらかくしていたら突然、レンジ正面右側から小さい火花が散り、穴があいた。

原因：庫内の汚れ

マイクロ波の出口あたりに食品のカスなどが付いていると、その部分が一気に加熱され、発火や火花が散る原因になります！

事例②

電子レンジでジャガイモを10分加熱したらジャガイモが燃えた。レンジから煙が出て、壁がすすで黒くなった。

原因：食品の過加熱

食品に応じた加熱時間よりも長時間加熱すると、食品から発煙、発火する事があります！

重要!

～電子レンジからの発煙・発火、防止策！～

- 庫内が汚れたら放置せずに、その都度掃除しましょう！
 - 食品の適正な加熱時間、加熱方法を取扱説明書で確認しましょう！
- ※取扱い説明書に載ってない場合は、設定時間を短くして、様子を見ながら加熱すると安心です。

\\いつでもピカピカ!\\



電化製品の思わぬトラブルはもちろん、契約に関するトラブル、悪質商法、多重債務等、消費生活全般の相談を受け付けていますので、ひとりで悩まずに消費生活センターまでご相談ください！

消費生活センター



- 開催日時●
毎週月～金曜日 午前9時30分～午後4時
(正午～午後1時は昼休み)
※予約不要
- 場 所● 市役所2階 消費生活相談室

多重債務問題に関する無料法律相談窓口

- 開催日時●
毎月第3木曜日 午後1時～午後4時(一人30分程度)
※予約申し込みが必要です
- 場 所● 市役所2階 201会議室
<問い合わせ・相談予約申し込み>
産業振興課 092-921-2121 (☎内線440)